

# Beton verf 1 component



- Zorg dat er geen vocht meer in de vloer zit
  - Vloer reinigen en ontvetten
  - Vloer Licht opschuren
  - Vloer stofvrij maken
- 
- Betonverf 1 e laag verdunnen 5 % voor de hechting  
1 dag drogen
- 
- Betonverf 2 e laag onverdund  
1 dag drogen

-Eventueel 3 e laag onverdund

-7 tot 14 dagen niet zwaar belasten

Gebruik een nylon roller

Plak de randen goed af voordat je de betonverf aanmaakt